

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Виброприсоска вакуумная для укладки плитки Ress аккумуляторная 9 скоростей

Характеристики

Частота вибрации: 10-150 Гц
 Диаметр присоски: 100*100 мм;
 Зарядка: 180 мин;
 Сила всасывания: 45 кг;

Меры предосторожности

1. Запрещена работа устройства без нагрузки.
2. Храните устройство в сухом месте, избегайте контакта с жидкостями.
3. Во время использования своевременно удаляйте пыль с присоски.
4. Если машина не используется длительное время, извлеките батарею.
5. Строго запрещено самостоятельно разбирать устройство. В случае самостоятельного разборки и вызванных этим последствий компания не несет ответственности.

Использование

1. Перед использованием проверьте заряд батареи и убедитесь, что она полностью заряжена.
2. Поверните регулятор частоты влево до минимума, затем включите машину и отрегулируйте в соответствии с потребностями.
3. Разместите машину на укладываемой плитке, крепко прижмите присоску и удерживайте плитку. Нажмите на выключатель, чтобы запустить работу – выпуклые участки плитки сразу же выровняются.
4. Во время работы обязательно плотно фиксируйте плитку присоской. Не оставляйте машину работать в холостом режиме. Не удерживайте кнопку включения постоянно, лучше работать в ритмичном режиме, чтобы облегчить укладку.

Зарядка

1. После получения устройства проверьте работу частотного переключателя. Если индикатор на устройстве не горит, зарядите батарею перед использованием. При подключении зарядного устройства загорится индикатор зарядки.
2. Обычное время зарядки – 3-4 часа. После полной зарядки устройство автоматически прекращает зарядку, а индикатор становится зеленым или гаснет.
3. Полностью заряженный продукт может работать до 8 часов, но для продления срока службы рекомендуется заряжать его ежедневно при регулярном использовании.
4. При обычном использовании зарядка требуется раз в день, при редком использовании – раз в две недели.



2

Список деталей машины для укладки плитки

№	Наименование	Количество
1	Литиевая батарея	1
2	Скоба «U»	2
3	Гнездо батареи	1
4	Листовая пружина	2
5	Контроллер	1
6	Саморез с крестообразным шлицем ST3×10	2
7	Гайка M12	1
8	Рукоятка (левая)	1
9	Малый саморез с крестообразным шлицем ST3×14	1
10	Уплотнительное кольцо Ф10×0.8	4
11	Переключатель	1
12	Винт с крестообразной головкой ST4×30	1
13	Каркас из стальной проволоки	1
14	Рукоятка (правая)	1
15	Регулировочная ручка	1
16	Винт с шестигранной головкой M5×16	1
17	Верхняя крышка	4
18	Регулятор	1
19	Винт с крестообразной головкой ST4×16	2
20	Винт с крестообразной головкой ST4×12	2
21	Винт с крестообразной головкой M4×16	4
22	Фиксирующий элемент	2
23	Якорь	1
24	Основание	1
25	Фиксирующее кольцо Ф3	1
26	Рукоятка с присоской	1
27	Штифт	1
28	Прокладка	1
29	Пружина присоски	1
30	Присоска	1
31	Зарядное устройство	1
32	Инструкция	1

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!