



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Педаль для игрового руля PXN-A3



подключите спец. кабель к рулю, затем к педалям

1

2

#### Для ПК




подключите к ПК с помощью USB-кабеля

1

2

#### Регулировка угла педали



не перетягивайте

1. Ослабьте и достаньте два винта с помощью шестигранного ключа.
2. Отрегулируйте педали в нужное положение и затяните два винта с шестигранным ключом.

#### Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

- Кабель USB-USB-B x 1
- Кабель со спец. разъемом x 1
- Винт x4
- Шестигранный ключ x1

#### Поддерживаемое ПО

- Поддержка Windows 7/8/10/11.
- Гоночные рули PXN: PXN-V10.

#### Характеристики

- Модель продукта: PXN-A3
- Способ подключения: Проводной
- Рабочее напряжение: 5 В.
- Рабочий ток: <85 мА
- Вес продукта: около 3180 г.
- Рабочая температура 0–40°C.
- Рабочая влажность 20–80 %.

#### Меры предосторожности


- Избегайте воздействия сильной вибрации и берегите от падения.
- Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте самостоятельно. Самостоятельный ремонт или модификация устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей в изделие во избежание его повреждения.
- Избегайте хранения во влажных, высоких температурах, дыму и других местах.
- Обращайтесь с педалью осторожно при подключении и отключении устройства.
- Во время использования этого продукта дети должны постоянно находиться под присмотром взрослых.

#### Для рулей PXN

1. Подключите кабель к рулю, затем к педалям
2. Красный индикатор будет гореть при успешном подключении. Это значит, что педалью можно пользоваться.

2


#### Регулировка пружины



1. Поверните педаль, как показано, чтобы отрегулировать силу пружины.
2. Поворачивайте только в пределах резьбы.

#### Крепление педали

В комплекте имеются 4 специальных отверстия для крепления на стойке.



Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код ниже камерой смартфона.



Приятного использования!